

Costo de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica



Table with columns: CODIGO (PCT02-R02A), REVISION (02), FECHA (30/06/2010)

Vigente a partir del 04 de Agosto del 2021

Resolución OSINERGMIN N° 137-2019-OS/CD y N° 176-2019-OS/CD
PRESUPUESTO DE CONEXION ELECTRICA Y CARGO DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO: CONVENCIONALES Y PREPAGO. COSTOS POR METRO DE CABLE, COSTOS DE CAMBIO A CONEXION ELECTRICA PREPAGO - Aplicables en Electrocentro S.A.

2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI)

Main table for 2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI). Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

2.3: Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - (SI)

Main table for 2.3: Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - (SI). Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

2.5: Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI) - PREPAGO

Main table for 2.5: Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI) - PREPAGO. Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

2.7: Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Main table for 2.7: Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles. Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

2.8: Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Main table for 2.8: Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles. Includes columns for Elemento, Tipo de red, Potencia, Descripción, and costs.

2.2: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V

Main table for 2.2: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V. Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios

2.4: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Main table for 2.4: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles. Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios

2.6 Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Table for 2.6: Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles. Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Costo.

2.5 Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI) - PREPAGO

Table for 2.5: Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI) - PREPAGO. Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

2.1 Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI)

Main table for 2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - (SI). Includes columns for Fase, Tipo, Subtipo, Potencia, Opción, Aerea, Subterránea, Mista, and Cargas de Reparación y Mantenimiento.

2.8 Costo por Vereda, Murete y Mastil en en Baja Tensión - Nuevos Soles

Table for 2.8: Costo por Vereda, Murete y Mastil en en Baja Tensión - Nuevos Soles. Includes columns for Descripción, Unidad, and Costo.

Cargo por Reposición de elementos sustraídos por terceros

Table for Cargo por Reposición de elementos sustraídos por terceros. Includes columns for Empresa and Costo.

(*) Costos No incluye IVA